



Guide de dépannage / 3060

| Problème | Cause possible | Solution Possible |
|---|---|--|
| Après avoir installé les piles et relié le minuteur au robinet, l'eau coule du minuteur avant l'heure programmée. | Vanne(s) ouverte(s) pendant l'expédition. | Déposez le porte-piles. Attendez 30 secondes et reposez le porte-piles; ceci devrait fermer toutes les vannes.. |
| | | Utilisez le bouton de commande pour régler le minuteur sur MANUEL . Réglez sur «5 MIN». Attendez 10 secondes, puis placez le bouton sur OFF pour fermer la ou les vannes. |
| Le minuteur indique des piles déchargées («LOW») alors qu'elles sont neuves | Mauvais contact des piles. | Déposez le porte-piles, inspectez les contacts des piles et réglez selon les besoins. |
| L'arrosage ne débute pas à l'heure prévue. | PROGRAMME réglé sur OFF. | Réglez le PROGRAMME sur ON. |
| | HEURE mal réglée. | Modifiez le réglage pour indiquer l' HEURE exacte. |
| | Mauvais fonctionnement de l'horloge. | Déposez le porte-piles, attendez 30 secondes et reposez le porte-piles. Réglez le minuteur à l' HEURE exacte. Le minuteur se règle sur le cycle programmé précédent. |
| L'arrosage n'arrête pas à l'heure prévue. | HEURE mal réglée. | Modifiez le réglage pour indiquer l' HEURE exacte. |
| | Mauvais fonctionnement de l'horloge. | Déposez le porte-piles, attendez 30 secondes et reposez le porte-piles. Réglez le minuteur à l' HEURE exacte. Le minuteur se règle sur le cycle programmé précédent. |
| Le cycle Une fois par jour ne fonctionne pas ou ne fonctionne qu'une fois par semaine. | Erreur de programmation. | Confirmez que la programmation est correcte. ARROSAGE UNE FOIS par jour = Une fois par jour. |
| Le cycle Une fois par semaine fonctionne une fois par jour. | | ARROSAGE UNE FOIS tous les 7 jours = Une fois par semaine. |
| Le symbole de l'antenne clignote sur l'écran mais la Pause automatique en cas de pluie n'est PAS fixée. | Les contacts de la Pause automatique en cas de pluie du fond du minuteur sont mouillés. | Attendez que les contacts soient secs. |
| | | Déposez le porte-piles, attendez 30 secondes et reposez le porte-piles. Réglez le minuteur à l' HEURE exacte. Le minuteur se règle sur le cycle programmé précédent. |